

Einbausituation Quadro³



1.

Die Außensegmente werden vor Ort miteinander verschraubt.



2.

Das vormontierte Unterflur-Baumrost wird problemlos in die Baugrube gehoben.



3.

Das Rost wurde mit Wellengitter verkleidet, anschließend wird der Baum gepflanzt.

Objekt: Berlin Südkreuz



4.

Nachdem die Innensegmente eingelegt und verschraubt sind, werden Geotextil und Streckmetall aufgelegt.



5.

Jetzt können die Pflasterarbeiten abgeschlossen werden. Übrig bleibt die Bewässerungsöffnung.



6.

Das fertig gestellte Objekt "Berlin Südkreuz" mit 30 Unterflur-Baumrosten Typ Quadro³.